NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



MOMCOZY DUAL LIGHTS VANDENS ŠILDYTUVAS

Naudojimo instrukcija (LT)

Produkto paskirtis

„Momcozy Dual Lights“ vandens šildytuvas skirtas greitam ir patogiam šilto vandens paruošimui kūdikio mišiniui, ypač naktinių maitinimų metu. Prietaisas pašildo ir palaiko pasirinktą vandens temperatūrą visą parą.

Saugos informacija

- Naudokite prietaisą tik buityje.

- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Nenaudokite pažeisto laido ar kištuko.

- Nemerkite pagrindo į vandenį.

- Prieš valydami visada išjunkite iš elektros tinklo.

- Nenaudokite kitų skysčių nei vanduo.

Pagrindinės funkcijos

- Greitas vandens pašildymas

- Pastovios temperatūros palaikymas

- 6 temperatūros nustatymai

- Dvigubas naktinis apšvietimas

- Reguliuojamas vandens dozavimas

- 1,7 l talpa

Pirmasis naudojimas

1. Išpakuokite prietaisą.

2. Nuvalykite išorę minkšta drėgna šluoste.

3. Praplaukite vandens talpą švariu vandeniu.

4. Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.

5. Prijunkite prie elektros lizdo.

Kaip naudoti

1. Atidarykite dangtį.

2. Įpilkite geriamo vandens.

3. Uždarykite dangtį.

4. Paspauskite maitinimo mygtuką.

5. Pasirinkite norimą temperatūrą.

Greitas naudojimas naktį

Kad šiltas vanduo būtų paruoštas per kelias sekundes:

1. Palikite prietaisą įjungtą.

2. Įjunkite temperatūros palaikymo režimą.

3. Pasirinkite norimą temperatūrą (pvz. 37 °C).

Prietaisas nuolat palaikys nustatytą temperatūrą.

Valymas ir priežiūra

Kasdienis valymas:

- Atjunkite nuo elektros.

- Leiskite prietaisui atvėsti.

- Nuvalykite minkšta drėgna šluoste.

Kalkių šalinimas:

1. Įpilkite vandens ir acto santykiu 1:1.

2. Palikite 15–20 min.

3. Gerai išskalaukite.

Techniniai duomenys

- Talpa: 1,7 l

- Temperatūros nustatymai: 6

- Maitinimas: 220–240 V

- Funkcijos: šildymas, temperatūros palaikymas, naktinis apšvietimas

Gamintojas

Momcozy

Platintojas Lietuvoje:

UAB Linira / Kinderland

EAN: 0840506412194